

Antenne für Funk-Klemmleiste

Modell: **CFA**



Schnellanleitung



März 2020
V004

www.cosmo-info.de
info@cosmo-info.de
22549 Hamburg
Brandstücken 31
COSMO GmbH

EINLEITUNG

Die externe **CFA**-Antenne verbessert die Leistung der Funkkomponenten, um entweder Funkschatten zu überwinden oder die Reichweite zu erhöhen.

Sie kann an die Funkklemmleiste **CFKL8** angeschlossen werden.

PRODUKT-KONFORMITÄT

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU und RoHS 2011/65/EU.

(P) 2405-2480MHz; <14dBm

SICHERHEITS-INFORMATIONEN

Der Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den gängigen Vorschriften erfolgen. Nur zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Halten Sie Ihr Gerät vollständig trocken. Trennen Sie Ihr Gerät vom Strom, ehe Sie daran arbeiten. Dieses Zubehör muss von einer sachkundigen Person installiert werden, und die Montage muss den Leitlinien, Standards und Vorschriften des Ortes, Landes oder Staates entsprechen, wo das Produkt installiert wird. Die Nichtbeachtung der einschlägigen Normen kann eine Strafverfolgung nach sich ziehen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Anschluss	SMA-K Stecker (enthalten)
Montage	Mit Magnetfuß
Kabellänge	1 Meter
Gewicht	37 g
Abmessungen [mm]	131 x 29
Betriebstemperatur	5 - 60 °C
Lagertemperatur	-20 - 60 °C

VERBINDUNG MIT KLEMMLEISTE CFKL8



Der Anschluss für die externe Antenne befindet sich unterhalb der Kabelmitte unter den Zonen 7 und 8.



Nachdem Sie eine zusätzliche Antenne angeschlossen haben, setzen Sie den Jumper in die Position EXT.



Die Brückensteckerposition muss im Speicher per Reset-Taste aktualisiert werden (kurz drücken).



