

Digitaler Thermostat

KBN: CRTDUP



INSTALLATIONS- / BEDIENUNGSHANDBUCH

Inhalt

Inhalt

Lieferumfang Einleitung Produktkonformität Installation Bedienungsanleitung Parametereinstellungen Garantie

In dieser Anleitung verwendete Ikons:



Sicherheit



Wichtige Information



Zu Ihrem Nutzen

Lieferumfang



1 x Installations- / Bedienungshandbuch



Befestigungsschrauben



CRTDUP

Produktkonformität & Sicherheitsinformationen

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das Raumthermostat (RTDUP entschieden haben. Der CRTDUP ist ein 230 V Raumthermostat, der die einfache Temperaturkontrolle Ihres Heizungssystems bietet.

Durch den Kauf des CRTDUP haben Sie sich für ein digitales Raumthermostat entschieden, der es Ihnen erlaubt, Oberflächenheizungssysteme individuell einzustellen, wie Fußboden-, Wandoder Flächenheizung. Sie können deutlich Energie sparen, indem die Temperatur gesenkt wird.



Produktkonformität

Das Produkt entspricht den wesentlichen Anforderungen der folgenden EG-Direktiven: 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU.



Sicherheitsinformation

Produkt muss gemäß der Richtlinien verwendet werden. Der CRTDUP ist für die Temperaturregelung von wasserführenden Heizungssystemen in Innenräumen gedacht.



Installation

Die Installation dieses Produktes muss durch eine sachkundige Person und im Einklang mit allen örtlich geltenden Anweisungen, Richtlinien und Bestimmungen erfolgen, die auf die Stadt, das Land oder das Bundesland, wo das Produkt installiert wird, zutreffen. Die Nichteinhaltung der entsprechenden Anweisungen, Richtlinien und Bestimmungen kann zu Verletzungen, Todesfällen oder Strafverfolgung führen.

Das Gerät muss vor der Installation oder Arberten an Komponenten, die 230 VAC 50 Hz benötigen, vom Stromnetz getrennt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

Produktkonformität & Sicherheitsinformationen



Gefahrenquellen

Der Thermostat muss vom Strom getrennt werden, bevor die Abdeckung entfernt wird.



230V AC



Notfall

Stellen Sie die Stromzufuhr zur Klemmleiste des einzelnen Thermostats oder zum kompletten System ab.



Installationsparametereinstellungen

Der CRTDUP verfügt über einen Abschnitt zu den Installationsparametern. Diese dürfen nur vom Installateur oder einer sachkundigen Person geändert werden. Das Verändern dieser Parameter kann schwerwiegende Folgen für Ihr Heizungssystem haben, siehe Seite 41.



Für den Installateur

Bitte tragen Sie jegliche Parameterveränderungen in das Formular 'Anmerkungen des Installateurs' ein.

Installation - Anschlüsse

Anschlüsse

Rückseite des CRTDUP







Stromanschlüsse 230 VAC Spannungsversorgung für Thermostat und geschalteten Ausgang.

Anschluss für NSB (Nachtabsenkung) Verwendet für 230 V Ausgang zu anderem Thermostat, siehe Seite 8.



Sensoranschlüsse S1, S2 (Optional) Können für externen Luftoder Bodensensor verwendet werden.

Installation - Thermostatmontage



Vordere Abdeckung vorsichtig entfernen.



Vordere Abdeckung vorsichtig entfernen.





Wandmontage Das CRTDUP eignet sich für

Unterputzdosen mit einem Lochabstand von: 60 mm.



Installation - Thermostatmontage



Montageposition und Installation

Um fehlerfreien Betrieb und effiziente Steuerung sicherzustellen, sollte der CRTDUP im besten Fall in einem zugluftfreien Bereich in etwa 130 cm Höhe angebracht werden. Bringen Sie den CRTDUP nicht in der Nähe von Wärmequellen, hinter Gardinen, in direkter Sonneneinstrahlung oder in einem Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit an.





Installation - Anschluss



Überprüfen Sie, ob die Verdrahtung für folgende Anschlüsse komplett ist:

- Stromanschluss
- 2
- Anschluss für NSB (Nachtabsenkung)
- 8
- Sensoranschlüsse (falls zutreffend)

Das hintere Gehäuse kann nun befestigt werden.





Anbringung der Gehäusefront an das hintere Gehäuse

í

Stellen Sie sicher, dass die Steckverbindungen aufeinander sitzen.



Richten Sie das vordere Gehäuse an der oberen Kante aus.





Gehäusefront an der oberen Kante ansetzen.



Vorsichtig drücken, bis die Front mit einem "Klick" einrastet.



Installation - Display Symbole

	BOX bedeutet Auswählen des Modus z. B. 经的自由 des Kodus z. B. 经的自由 des Kodus z. B. 经的自己 des Kodus z. B. Hohe Temperatur" nicht gewählt ist.	
÷¢-	Sonnig: Hohe komfortable Temperatur.	1
С Х	Bewölkt: Mittlere komfortable Temperatur.	2
٩	Mond: Niedrige komfortable Temperatur.	3
A	Programmanzeige Programmierbarer Thermostat: Zeigt an, ob ein Programm in Betrieb ist, Auto Ein oder Auto Aus.	4
I	Partyanzeige: Wenn die Partyfunktion aktiv ist.	5
÷	Urlaubsanzeige: Wenn die Urlaubsfunktion aktiv ist.	6
**	Frostschutzanzeige: Frostschutz ist aktiv - nicht verfügbar im Kühlmodus (falls zutreffend).	

Installation - LCD-Grafiken

	SYMBOL FUNKTION	
	Wärmebedarf: Zeigt an, dass Wärme benötigt wird.	8
Ţ	Kühlmodusanzeige: Zeigt an, dass Kühlung benötigt wird (falls zutreffend).	9
88 .°	Temperaturanzeige: Zeigt die Raumtemperatur an. Zeigt die eingestellte Temperatur an. Zeigt zudem andere Informationen an.	10
Solution	Anzeige für temporäre manuelle Temperaturanpassung: Falls die Temperatur im Programmmodus geändert wird, erscheint die Hand bis zum Start der nächsten Programmzeit.	1
12	Anzeige Programmnummer: Im Programmmodus AUTO bedeutet dies den Betrieb des aktuellen Programms.	12
1234567	Tagesanzeige: 1 = Montag	13

Installation - Display Symbole

SYMBOL	FUNKTION	
Q	Anzeige Bodensensor: Wird nur angezeigt, wenn Luft- oder Bodensensor angeschlossen ist.	14
Ø	Anzeige Einstellung: Zeigt an, dass die Einheit im Einstellmodus ist, bei Programmeinstellung. Zeigt den manuellen Modus an.	15
n -0	Anzeige Tastensperre: Zeigt an, dass Tasten gesperrt sind.	16

Installation - Benutzeroberfläche

TASTE	FUNKTION
	Temperatureinstellwert verringern oder erhöhen. Tag, Uhr, Timer, Party, und Urlaub verringern oder erhöhen. Installationsparameterwert auswählen.
(ODER	 Modusauswahl. Lange gedrückt halten, um ohne Speichern zum Startbildschirm zurückzukehren. Kurz gedrückt halten, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren - in Benutzer-/Installationseinstellmodus.
√0	 OK-Taste: kurz gedrückt halten, um Auswahl zu bestätigen. Lange gedrückt halten, um zu speichern und zu beenden. Lange gedrückt halten, um Benutzereinstellungen aufzurufen.
5 SEKUNDEN	Tastensperre aktivieren/deaktivieren.
✓o + S SEKUNDEN	Parametermenü aufrufen.

Installation - erstmaliges Einschalten



INSTALLATION

Installation - Symbolerklärung



Bedienung - Zeit und Datum einstellen



18 CRTDUP Installations- / Bedienungshandbuch

Bedienung - Zeit und Datum einstellen



Bedienung - Temperaturlevel Heizung



Höchste Temperatur wird normalerweise für frühen Morgen und frühen Abend verwendet. Normalerweise 21 °C

Mittlere Temperatur wird normalerweise während des Tages verwendet, wenn Sie zuhause aktiv sind **Normalerweise 19 °C**

Niedrigere Temperatur wird normalerweise für unbenutzte Räume oder während der Nacht verwendet. Normalerweise 17 °C für Fußbodenheizung oder 15 °C für Radiatorheizung.

Frostschutztemperatur wird normalerweise während langer Abwesenheit oder des Urlaubs verwendet. Normalerweise 5 °C

Ihr Thermostat ist auf die oben erwähnten Temperaturen voreingestellt. Sie können angepasst werden (siehe Seite 37).

Bedienung - Temperaturlevel Kühlung

Siehe Parametermenü D18, Abschnitt auf Seite 44



Temperatur bei Anwesenheit. Normalerweise 22 °C



Temperatur bei Abwesenheit. Normalerweise 40 °C Dies verhindert die Aktivierung der Kühlung bei Abwesenheit.



Abendtemperatur. Normalerweise 26 °C



Ihr Thermostat ist auf die oben erwähnten Temperaturen voreingestellt. Sie können angepasst werden (siehe Seite 37).

BEDIENUNG

Bedienung - Zeitprogramm Heizen 1

Werkseitig aktiviert



Bedienung - Zeitprogramm Heizen 2 (optional)

Montag bis Freitag



CRTDUP Installations- / Bedienungshandbuch 23

Bedienung - Zeitprogramm Heizen 3 (optional)



24 CRTDUP Installations- / Bedienungshandbuch

Bedienung - Zeitprogramm 4 (optional)

Montag bis Freitag



Samstag bis Sonntag



Bedienung - Zeitprogramm Heizen 5 (optional)





Bedienung - Zeitprogramm Kühlbetrieb 1 (werkseitig)

Montag bis Freitag

26

12.00

7.00



23.00

Bedienung – Zeitprogramm Kühlbetrieb 2 (optional)

Montag bis Freitag



Bedienung - Zeitprogramm Kühlbetrieb 3 (optional)

Montag bis Freitag



SEDIENUNG

Bedienung – Zeitprogramm Kühlbetrieb 4 (optional)

Montag bis Freitag



Bedienung - Zeitprogramm Kühlbetrieb 5 (optional)

Montag bis Freitag



SEDIENUNG

Bedienung - Zeitprogramm einstellen



Bedienung - Zeitprogramm einstellen



Bedienung – Zeitprogramm einstellen



Bis zu Schaltpunkt 4 wiederholen. Falls ein 5. oder 6. Schaltpunkt benötigt wird, Zeit eingeben und Temperatur 🎸 🕁 📞 auswählen.



Um einen Schaltpunkt zu löschen, Zeit auf --:-- einstellen.

Wenn die 茯 ざ し Temperatur eingestellt wird, übernimmt das Zeitprogramm die neuen Temperaturen - siehe Seite 37 zur Änderung von 茯 ざ

Bedienung - Temporäre Temperaturanpassung



Die temporäre Temperaturanpassung erlaubt es Ihnen, die Soll-Temperatur auf die gewünschte Einstellung zu erhöhen oder zu verringern, bis sie beim nächsten Programmpunkt zurückgesetzt wird.

Verwenden Sie die obere oder untere Pfeiltaste, um die Temperatur auf die gewünschte Einstellung anzupassen.





Bedienungshandbuch - Temporärer Override



Um die temporäre Anpassung zu beenden, **〈** oder**〉** drücken (siehe unten).



Bedienung - Dauerhafte Temperaturänderung

Permanente niedrige Temperatur einstellen



Bedienung - Partyfunktion

Durch die Partyfunktion kann die & Temperatur für einen von Ihnen gewählten Zeitraum eingestellt werden (bis zu 9 h 50 min).



Bedienung - Urlaubsfunktion



Bedienungshandbuch - Frostschutz



50

1

INSTALLATION

Installation - Parametermenü öffnen



Installation - Geräteparameter

DX	FUNKTION	SYSTEMEINSTELLUNG	DEFINITION	STANDARD
D01	Heizungs- regelung	0 1 2	Pulsweitenmodulation Ein-Aus 0,5 °C +/- 0,25 °C Ein-Aus 1,0 °C +/- 0,5 °C	0
D02	Temperatur- kalibrierung	-3,0 bis 3,0 °C	Temperatur-Offset der gemessenen Temperatur zur Kompensierung von Fehlern	0 °C
D03	Anschluss externer Sensor	0	Sensor nicht angeschlossen Sensor angeschlossen	0
D04	Sensor Funktion: Verwendet als Luft- oder Bodensensor	0	D03 muss auf 1 eingestellt werden, dann Verwendung als Luftsensor.Es erfolgt keine interne Temperaturmessung D03 muss auf 1 eingestellt werden, dann wird externer Sensor für Bodenschutz verwendet. Interne Temperatur gemessen von	0
D05	Kühlungs- steuerung	1 2	Ein-Aus 0,5 °C +/- 0,25 °C Ein-Aus 1,0 °C +/- 0,5 °C	2
D06	Stellantrieb	0	NO=stromlos offen NC=stromlos geschlossen	1
D07	Ventilschutz- funktion	0	Deaktivieren Aktivieren	1

Installation - Geräteparameter

DX	FUNKTION	SYSTEMEINSTELLUNG	DEFINITION	STANDARD
D08	Frostschutz- Temperatur	5-17 ⁰C	Benötigte Temperatur für Frostschutz und Urlaubsfunktion	5 °C
D09	Stunden-Format	0	12 Stunden 24 Stunden	1
D10	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht	nicht verfügbar
D11	Sommerzeit	0	AUS EIN	1
D12	Heizung Grenzwert	5-35 ℃	Maximale Temperatur, die für Heizung eingestellt werden kann	35 °C
D13	Kühlung Grenzwert	5-40 °C	Maximale Temperatur, die für Kühlung eingestellt werden kann	5 °C
D14	Bodensensor oberer Grenzwert	6-45 °C	Ausgangsrelais schaltet sich aus, wenn Temperatur für Bodenschutz erreicht wird	27 ºC
D15	Bodensensor unterer Grenzwert	6-45 °C	Ausgangsrelais schaltet sich ein, wenn Temperatur für Bodenschutz erreicht wird	10 ºC
D16	Bodensensor- Limit für Kühlung	6-45 °C	Ausgangsrelais schaltet sich aus wenn Temperatur für Bodenschutz erreicht wird	6°C

Installation - Geräteparameter

DX	FUNKTION	SYSTEMEINSTELLUNG	DEFINITION	STANDARD
D17	Programmauswahl voreinstellen	1-5	1-5 der Standardprogramme auswählen	1
D18	Heiz-/Kühlmodus auswählen	0 oder 1	0: Heizmodus 1: Kühlmodus	0



FEHLERCODE	FEHLERBESCHREIBUNG
Err02	Maximale/Minimale Fußbodentemperatur überschritten
Err03	Verbindung zum externen Sensor unterbrochen
Err04	Kurzschluss externer Sensor

Installation - Technische Details

Model	CRTDUP
Art	Elektronisch, programmierbarer, digitaler Raumthermostat,
	entwickelt für wasserführende FBH-Systeme
Programmierarten	Frei wählbar: 5/2, ALLE und individuelle Tagesoptionen
Zeitprogramme	5 individuelle Programme mit maximal 6 Schaltpunkten
Funktionen	Party, Urlaub, Zeitprogramm und Frostschutz
Nachtabsenkung	230 V Ausgang
Temperatureinstellung	Permanent und temporär
Frostschutz	5 °C anpassbar
Spannungsversorgung	230 V AC 50Hz
Ausgänge LS, NSB	230 V AC/max. 3A
Einstellbereich	5 bis 35 °C, Toleranz 0,5 °C
Heizen / Kühlen	Über Parametermenü wählbar
Sensor	Luft oder Bodenschutz
Geräteparameter	Siehe Seite 42 für vollständige Liste der Funktionen
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C

Anmerkungen des Installateurs

| ••••• | ••••• |
 | • • • |
|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | |
 | |
| | |
 | |
| | |
 | |
| ••••• | |
 | |
| | |
 | |
| ••••• | |
 | |
| ••••• | |
 | |
| ••••• | |
 | |
| ••••• | |
 | |
| ••••• | |
 | |

46 CRTDUP Installations- / Bedienungshandbuch



COSMO GmbH Brandstücken 31 22549 Hamburg info@cosmo-info.de

www.cosmo-info.de

December 2021 V001

