

COSMO
GUTES KLIMA
BESSER LEBEN

Funkverstärker

Modell: **CFRWN**



Schnellanleitung



March 2020
E003

COSMO GmbH
Brandstücken 31
22549 Hamburg
info@cosmo-info.de
www.cosmo-info.de

COSMO
GUTES KLIMA
BESSER LEBEN

EINLEITUNG

Sollte Ihr Smart Home System mehr als 32 batteriebetriebene Geräte aufweisen, muss zusätzlich zu dem ZigBee Koordinator der Klemmleiste **CFKL8** ein **CFRWN** Funkverstärker hinzugefügt werden.

Sollte die Reichweite der Thermostate nicht ausreichen, muss ein **CFRWN** Funkverstärker hinzugefügt werden.

Achtung: Funkverstärker **CFRWN** immer **ZUERST** mit dem Netzwerk verbinden!

PRODUKT-KONFORMITÄT

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU und RoHS 2011/65/EU.
(P) 2405-2480MHz; <14dBm

SICHERHEITS-INFORMATIONEN

Der Gebrauch muss in Übereinstimmung mit den gängigen Vorschriften erfolgen. Nur zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Halten Sie Ihr Gerät vollständig trocken. Trennen Sie Ihr Gerät vom Strom, ehe Sie daran arbeiten. Dieses Zubehör muss von einer sachkundigen Person installiert werden, und die Montage muss den Leitlinien, Standards und Vorschriften des Ortes, Landes oder Staates entsprechen, wo das Produkt installiert wird. Die Nichtbeachtung der einschlägigen Normen kann eine Strafverfolgung nach sich ziehen.

VERPACKUNGS-INHALT



Schnellanleitung




CFRWN



1 x Stecker-Adapter

GERÄTE DIE VERBUNDEN WERDEN KÖNNEN



EINSCHALTEN

1



Stecker

+



Funkverstärker

2



Stecken Sie den Funkverstärker in den Adapter.


3




Stecken Sie den Funkverstärker ein.

INSTALLATION - OFFLINE


1 Öffnen Sie das Zigbee Netzwerk



ODER



2




Die Taste wird Rot blinken. Drücken Sie die Taste des Funkverstärkers.

3




Die LED wird nun durchgehend Rot leuchten und zeigt an das dieser mit dem Netzwerk verbunden ist.

4 Schließen Sie das ZigBee Netzwerk



ODER



INSTALLATION - ONLINE

1



Nach Geräte scannen

2



3



4

Geräte verbinden



Benennen Sie dieses Gerät
CFRWN




Fertig



WERKSRÜCKSETZUNG

1



Drücken Sie die Taste auf dem Funkverstärker für 15 Sekunden um das komplette Netzwerk zu löschen.

2



Die Tastenfarbe wechselt auf Gelb.

Ab diesem Zeitpunkt kann das Entfernen nicht mehr abgebrochen werden.

Hinweis:

Nachdem der Funkverstärker aus dem Zigbee Netzwerk entfernt wurden, muss dieser erneut installiert werden.

Ebenso werden alle Thermostate die mit dem Funkverstärker verbunden waren aus dem Netzwerk entfernt.