


## COSMO BALANCE EDELSTAHLVERTEILER ERSATZTEILE



- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1</b> COSMO Balance Durchflussanzeiger (Oberteil)<br/>         KBN: YCOBALDMA<br/>         Werksnr.: FFJAMWPRBAL000N0<br/>         (VPE 1 Stk)</p> | <p><b>4</b> COSMO Einstellschlüssel<br/>         KBN: YCOBALES<br/>         Werksnr.: FFJAMVPKEYBAL0N0<br/>         (VPE 1 Stk)</p> |
| <p><b>2</b> COSMO Füll- und Entleerungshahn<br/>         KBN: YCOBALKFE<br/>         Werksnr.: FFJAMDNP42000000<br/>         (VPE 1 Paar)</p>            | <p><b>5</b> COSMO Wandhalter<br/>         KBN: YCOVEWH<br/>         Werksnr.: FFJAMBG000000V00<br/>         (VPE 2 Stk)</p>         |
| <p><b>3</b> COSMO Balance Ventileinsatz<br/>         KBN: YCOBALVE<br/>         Werksnr.: FFJAMVNP12SP0B00<br/>         (VPE 1 Stk)</p>                  |   |

Alle Angaben ohne Gewähr.