

COSMO-EL: Funktion Filterwechselanzeige

Allgemeines

Diese Information richtet sich in erster Linie an den/die Nutzer*In des COSMO-EL. Wir gehen davon aus, dass die Geräte sowie zusätzliches Zubehör von einem Fachmann installiert und in Betrieb genommen wurden.



Alle Geräte verfügen zum Schutz des Gerätes und der Abluftleitung vor unzulässiger Verschmutzung über einen Filter. Dieser befindet sich hinter der Frontblende auf dem Filterträger. Der Filter muss regelmäßig gereinigt oder gewechselt werden.

Filterwechsel und Anzeige


Den Zeitpunkt für die Reinigung oder den Wechsel des Filters signalisiert eine dauerhaft rot leuchtende LED in Abhängigkeit der Laufleistung des Lüfters (siehe Bild unten).

Zum Wechsel des Filters entfernen Sie die Frontblende, welche mit 4 Clips am Filterträger befestigt ist. Entnehmen Sie den verschmutzten Filter und tauschen Sie diesen gegen einen neuen Filter aus.

Den verschmutzten Filter können Sie z.B. in einer Seifenlauge reinigen und erneut verwenden.

Nach dem Filtertausch betätigen Sie bitte für exakt(!) 3 Sekunden den Resetbutton (siehe Bild unten). Nach erfolgreichem Reset erlischt die rote LED und der Lüfter beginnt mit der erneuten Aufzeichnung der Laufleistung bis zum nächsten Filterwechsel.

Sollte die Einschaltverzögerung aktiviert sein, wird die LED wie gewohnt zunächst rot blinken.



Hinweise:

- Nur trockene Filter verwenden!
- Gerät nicht ohne Filter betreiben!